

# KIT EPI PHYTOSANITAIRE

EQUIPEMENTS DE PROTECTION POUR L'UTILISATION DE PRODUITS  
PHYTOSANITAIRES, FONGICIDES ET INSECTICIDES EN  
CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 2014

## COMPOSITION DU KIT :

- 1 Combinaison verte jetable Cat. III - Type IV
- 1 Lunette-masque ventilation indirecte c.a. III
- 1 Demi-masque bi-cartouches VME 30
- 1 Paire de cartouches filtrantes A2 - P3
- 1 Paire de gants nitrile vert 4101-AJKL
- 1 Notice d'utilisation et de recommandations



## Tailles usuelles

Kits disponibles en standard avec une combinaison taille XL ou bien 2 XL (gants T.10)

*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

	Combinaison verte jetable Cat.III Type 4B/5/6	Demi-masque bi-cartouches EN 140:1998	Cartouches filtrantes EN 14387:2004 A2 - P3	Lunette-masque Anti-UV EN 166 – EN 170 c.a. III	Gants nitrile vert EN 388 4101 - EN 374 AJKL - EN 374
<b>Limites d'utilisation</b>	Produit à usage limité dans le temps, 6 à 8 interventions ou après 24 heures de traitements cumulés. Pas d'exposition directe aux pulvérisations.	Produit à usage limité dans le temps, à remplacer 2 ans après sa mise en service ou après 250 heures de traitements cumulés. Equipement non adapté à une personne portant la barbe. Dans ce cas, s'orienter vers un masque ventilé avec cagoule. Concentration trop importante de produit (ex. serres non ventilées).	<b>Produit à usage limité dans le temps, à remplacer dès la perception d'une odeur ou bien d'un goût à l'intérieur du masque.</b> Ne pas utiliser pour un produit ou environnement non préconisé. A remplacer, si : Au-delà de la date de péremption inscrite sur la cartouche filtrante. Au-delà de 6 mois après ouverture de l'emballage de protection. En cas de choc violent ou de pression importante sur la cartouche filtrante.	Produit à usage limité dans le temps, à remplacer 1 an après sa mise en service ou bien lorsque le joint facial devient inopérant en raison de la perte d'élasticité de la tresse. Pas d'exposition directe aux pulvérisations En cas de concentration trop importante de produit (ex. serres non ventilées).	Produit à usage limité dans le temps, 6 à 8 interventions ou après 24 heures de traitements cumulés.
<b>Entretien</b> (nettoyage après utilisation)	Rinçage à l'eau claire sans pression.	Nettoyage avec lingette désinfectante Aseptinet (HI12) ou bien avec chiffon humide, laisser sécher. Ne pas immerger, pas de projection d'eau sur les disques. Vérifier régulièrement l'étanchéité du joint facial, du disque expiratoire et des disques inspiratoires.	<b>Ne pas laver, ni souffler à l'air comprimé.</b> Simple nettoyage avec lingette désinfectante Aseptinet (HI12) de l'extérieur des cartouches filtrantes montées sur le demi-masque. Les cartouches filtrantes ne nécessitent aucun autre entretien particulier.	Nettoyage à l'eau tiède savonneuse, rinçage à l'eau claire, sécher avec chiffon doux.  Vérifier régulièrement l'étanchéité du joint facial et l'élasticité de la tresse.	Rinçage à l'eau claire, sécher
<b>Remisage</b> (stockage après nettoyage)	Local isolé de toute contamination phytosanitaire.	Isoler le masque (avec cartouches filtrantes montées) dans son sac d'origine avec fermeture Zip Local isolé de toute contamination phytosanitaire et poussières à l'abri de la lumière directe du soleil. T° stockage : 5/+30°C HR stockage : <75%	Les cartouches filtrantes restant montées sur le demi-masque, voir les conditions de remisage de ce dernier.	Local isolé de toute contamination phytosanitaire et poussières à l'abri de la lumière directe du soleil.	Local isolé de toute contamination phytosanitaire à l'abri de la lumière directe du soleil.



Avant l'utilisation du KIT, veuillez prendre connaissance des informations techniques générales contenues dans la fiche technique de chaque EPI contenu dans le kit.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

## INFORMATIONS CONCERNANT LA GESTION DES EPI EN FIN DE VIE

L'élimination des EPI phytosanitaires et de leurs déchets de nettoyage est règlementée. Ses déchets sont à collecter par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR de votre secteur. Contacts disponibles sur : [http://www.adivalor.fr/collectes/ou\\_apporter.html](http://www.adivalor.fr/collectes/ou_apporter.html)

## RENOUVELLEMENT DES ARTICLES ET TAILLES DE GANTS SUPPLEMENTAIRES



Combinaison jetable Cat.III Type 4B/5/6 - Dupont-Tyvek Classic+ verte modèle CHA5  
**Techna code 5019** (XL ou 2XL)



Demi-masque EN 140:1998 - Scott Profile2  
**Techna code 5004** (M)



Paire cartouches filtrantes EN 14387:2004 - Scott Pro2 A2-P3  
**Techna code 5020**



Lunette-masque PC anti-UV ventilation indirecte EN 166 – EN 170 c.a. III - Honeywell LG20  
**Techna code 5001**



Paire de gants nitrile vert EN 388 4101 - EN 374 AJKL - EN 374 - MAPA Ultranitril 492 vert  
**Techna code 5010** (9, 10 ou 11)

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.